

# ESTETICA**PRO**

## Manual de instrucciones

### **Micromotor Strong 210**





## **INTRUCCIONES DE USO:**

- Antes de usar el micromotor asegúrese de que el interruptor de marcha/paro (5) está en posición "off".
- Conecte la pieza de mano (13) a la caja de control (2)
- Posicione el control de velocidad manual a "0".
- Conecte el cable de entrada a la red.
- Coloque la fresa en la pieza de mano mediante la rotación de ésta ¼ de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. Cierre la pinza mediante la operación contraria.
- Asegúrese de que la fresa está correctamente fijada.
- Seleccione el sentido de rotación mediante el interruptor (3).
- Accione el micromotor mediante el interruptor general (5).
- Utilice el control de velocidad manual para seleccionar una determinada velocidad de rotación.
- MUY IMPORTANTE: para cambiar el sentido de rotación asegúrese de que el interruptor general está en posición "off".
- MUY IMPORTANTE: para cambiar de fresa asegúrese de que el interruptor general está en posición "off"
- Para utilizar el pedal de marcha paro, conéctelo en el conector de pedal (8) con el interruptor general en "off". Al activar el interruptor general el pedal actuará como interruptor.

## **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:**

- Evite en lo posible que el polvo y otros residuos penetren en la pieza de mano.
- Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar el aparato.
- La pieza de mano no necesita ningún lubricante para su mantenimiento.

## **GARANTÍA:**

La garantía del micromotor Strong 210 es de un año.

La garantía cubre defectos en materiales y fabricación.

La garantía no cubre daños durante el transporte, accidentes o desgaste normal de componentes escobillas y cojinetes.

El fabricante no se hace responsable de posibles daños o perjuicios por la mala utilización del micromotor.

**Condiciones de transporte y almacenamiento:**

- Temperatura: 10 – 40°C
- Humedad: 30 – 75% RH
- Presión: 700 -1060HPa



**ESTETICA**PRO